MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION MANUAL



SC-165H



Liste des différents éléments de commande

- 1. Parois
- 2. Buse de raccordement
- 3. Bouchon de sécurité
- 4. Bouton vapour
- 5. Poignee
- 6. Câble de raccordement
- 7. Entennoir
- Verre mesureur

- 9. Brosse ronde
- 10. Buse incurvée
- 11. Buse jet vapeur
- 12. Tube
- 13. Brosse pour textiles
- 14. Raciette à vitres
- 15. Torchon

Consells généraux de sécurité

- Lisez attentivement de mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emplot ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur.
- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les taches auxquelles il
 est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle. Ne
 l'utilisez pas en plein air (saul s'il est indiqué que vous pouvez le faire).
 Protégez-le de la châleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet
 appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation. Ne touchez pas
 les parties mouillées.
- Arrétez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (tirez sur la fiche, pas sur le câble) a vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- Ne laissoz jamais fonctionner l'appareil sans surveillance. Arrêtez toujours l'appareil ou débranchez le câble d'alimentation (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous devez vous absenter.
- Pour protéger les enfants des risques engendrés par les appareils électriques ;
 veillez à ce que le câble ne pende pas de l'appareil et que l'appareil ne soit pas à portée des enfants.
- Contrôlez régulièrement l'apparell et la câble. Ne mettez pas l'apparell en marche s'il est endommage.
- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié
 Pour dviter toute mise en danger, ne laites remplacer le câble défectueux que
 par un câble équivalent et que par le fabricant, notre service après-vente ou
 toute personne de qualification similaire.
- · N'utilisoz que les accessoires d'origine.
- Respectez les "conseils de sécurité spécifiques à cet appareil" ci-dessous ...

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

- Cei appareil est équipé d'un thermostat visant à contrôler la température, d'un fusible et d'un bouchon de sécurité.
- L'appareil ne doit en aucun cas être ouvert pendant le fonctionnement.
- L'apparoît ne doit en aucun cas être incliné à plus de 45" pendant le fonctionnement.
 De la vapeur mais également de l'eau bouillante pourraient en emaner.
- Ne dirigez jamais i jet de vapeur vers une personne, un animal ou un appareil électrique (p. ex. un four).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation avant de remptir l'appareil.
- Ne remplissez pas l'appareil au-delà de sa capacité! Ne dépassez pas la quantité d'eau indiquée sur le verre mésureur!
- Rangez l'apparell hors de portée des enfants.

 N'utilisez jamais de produit détartrant, de détergent, d'aicool ou autre produit d'entretien. Vous risquez d'endommager l'appareil ou de m rendre dangereux.

Attentioni Procédez de la façon suivante avant de dévisser le bouchon (3):

- Débranchez le câble d'allmentation.
- · Videz la vapeur restant à l'aide du bouton vapeur.
- Desserrez légèrement le bouchon (3). Attendez quelques secondes avant de la dévisser complètement.

Liste des différents éléments de commande

- 1 Parois
- 2 Buse de reccordement
- 3. Bouchon de sécurité
- 4. Bouton vapeur
- 8 Poignée
- 6 Câble de raccordement
- 7. Entennoir
- II. Verre mesureur

- Brosse ronde
- 10. Buse Incurvée
- 11. Buse jet vapeur
- 12. Tube
- 13 Brosse pour textiles
- 14 Raclette à vitres
- 15. Torchon

Avant la première utilisation

Remplissage de la chaudière avant utilisationi

Débranchez le câble d'alimentation avant d'ouvrir le réservoir et assurez-vous que l'appareil n'est plus sous pression en enfonçant la touche vapeur.

Attentioni Risque de blescure!

N'ouvrez le bouchon de sécurité (3) que lorsque la vapeur ne sort plus des buses. Videz l'eau restant dans la cuve. Versez à l'aide de l'entonnoir (7) un venu (8) d'eau dans la cuve. Vissez à nouveau le bouchon de sécurité (3).

Installation des différents accessoires

Brosse ronde, buse incurvée

La brosse ronde et la buse incurvée peuvent être montées sur la buse jet vapeur sur la partie hexagonale.

Buse jet vepeur, tube, brosse pour textiles et torchon

- Introdusez l'accessoire dans l'appareil jusqu'au ctic, en veillant à aligner la marque de la buse avec la marque jaune située sur l'appareil.
- Tournez ensuite dans le sens de la flèche (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que la marque située sur l'accessoire soit alignée avec celle de l'appareil. L'accessoire est alors bloqué.

Vous pouvez utiliser la buse vapeur à l'aide du tube ou directement de l'appareil.

 Le lube (12) doit être installé sur la buse de raccordement (2).
 La buse vapeur (11) et la brosse pour terdiles (13) peuvent ensuite être montées sur l'extrémité du tube.

 Utilisez la brosse à textiles (13) avec le torchon fourni (15). Ils sont destinés au nettoyage des surfaces délicates comme par exemple les canapés ou fauteuils.

La raciette à vitres (14) s'accroche sous la brosse à textiles (13).

Mise en marche de l'appareil

 Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau que vous voulez utiliser convient à l'appareil. Les inform les à cet égard figurent sur la plaque signalétique.

 Branchez l'appareil uniquement dans une prise de courant de 230 V, 50Hz en bon étet

 La chaudière est sous pression après environ 3-4 minutes. Pour utiliser la vapeur, il suffit d'enfoncer la bouton vapeur (4).

Remplissage de la cuve à eau pendant le fonctionnement

Lorsqu'li n'y a plus d'eau dans la cuve, le fait d'enfoncer la bouton vapeur (4) ne libère plus de vapeur. Le remplissage d'eau doit alors s'effectuer de la façon suivante:

- 1. Débranchez le câble d'ailmentation!
- Attendez env. 10 secondes et videz la vepeur restent dans l'appareil à l'aide du bouton vapeur!
- Desserrez doucement le bouchon de sécurité (1) et attendez quelques secondes que l'excès de pression alt disparu avant de dévisser complètement le bouchon.
- 4. Versez de l'eau dans, a cuve à l'aide du verre mesureur (8) et de l'enfonnoir (7). Ne remplissez pas l'appareit au-delà de sa capacité! Ne dépassez pas la quantité d'eau indiquée sur le verre mesureur! Veillez à ne pas produire d'éclaboussure d'eau qui pourrait emaner du réservoir. Pour éviter les éclaboussures, il est conseillé, après ouverture du bouchon, de verser l'eau doucement à l'aide de l'entonnoir.
- Vissez à nouveau le bouchon de securité.
- Branchez à nouveau le căble d'alimentation.

Nettoyage et entretien

- Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent avoir leu que lorsque l'appareil est débranché.
- L'appareil doit être complètement refroid avant d'être rangé ou nettoyé.

- Ne nettoyez l'appareil et ses accessoires qu'avec un torchon légèrement humide.
- N'utilisez en aucun cas de produit d'entretien ou détergent.
- Pour la garantie d'un bon fonctionnement durable de votre appareil, rincez une tois par mois la chaudière pour éliminer les dépôts calcaires. N'utilisez en aucun cas de vinaigre ou de produit anticalcaire.

Cet appareil a été contrôté d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été labriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Sous réserve de modifications techniques,